

Moka

GAMME DESIGN DECO



Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - MOKA

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PR=PREMIER - RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE

Choix mixte PR/RU : Parquet avec petits nœuds et nœuds (bouchés ou partiellement ouverts) jusqu'à 25 mm (40 mm pour des lames de largeur ≥ 120 mm), sans limite de nombre. Discoloration et variation de couleur admises. Sans aubier.

Choix mixte RU/CA : Parquet avec nœuds (bouchés ou partiellement ouverts) sans limite de dimensions et de nombre. L'aubier et les variations de couleur admis.

PR : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

RU : Sans aubier. Nœuds jusqu'à 25 mm, pouvant atteindre 40 mm pour des lames larges (≥ 120 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Bouché.

CA : Nœuds sans limite de dimension et de nombre. Les piqûres de vers sont limitées. Les nœuds ouverts et traversants sont acceptés. La discoloration et les gerces sont admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lames. L'aubier sain est toléré sans limite.

Support : Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Traitement dans la masse : Fumé.

Finition : Vernis mat ou Vernis mat renforcé.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein).

Particularité : Grâce au processus de fumage, chaque lame de parquet développe des variations de couleur distinctes, allant des tons chauds et intenses aux teintes plus sombres et mystérieuses. Ces couleurs, vivantes et évolutives, continueront de se transformer subtilement avec le temps.

SUPPORT	TYPE DE POSE	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	PAREMENT	CHANFREIN	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
LOFT PRO	A L'ANGLAISE	12 x 145	1000-2000*	3,2 mm	2	0,08 m ²
		15 x 180	1000-2000*	3,5 mm	2	0,09 m ²
		15 x 220	1000-2000*	3,5 mm	2	0,09 m ²
	POINT DE HONGRIE 45°	15 x 86	500	3,5 mm	4	0,09 m ²
	BÂTON ROMPU	15 x 86	500	3,5 mm	4	0,09 m ²

* 20% de la surface en lames < 1000 mm.

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT
LOFT PRO	12	145	OUI	OUI	OUI	NON
	15	86/180/220	OUI	OUI	OUI	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11
- Collée selon NF DTU 51-2.

ENTRETIEN PARQUET VERNI

Après la pose et pour l'entretien, utilisez le rénovateur mat **(R+)** (métallisant), une à deux fois par an, voir plus si nécessaire. Il s'applique pur avec un balai microfibre en une ou deux couches. Bien suivre le mode d'emploi. Pour l'entretien régulier, utilisez le nettoyant **(L+)** pour parquets vernis de Design Parquet.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyant Suractivé Blanchon.

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (suivant NF EN 14342).
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
LOFT PRO	12		U3 P3 E1 C0
	15		U3 P3 E1 C0

*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

VERNIS RENFORCÉ

FINITION VERNIE RESISTANTE

Vernis Renforcé, une finition vernie avec une performance accrue développée par Design Parquet. Une finition résistante. Cette nouvelle finition est une option pouvant être appliquée sur certains parquets de la gamme, en combinant le charme d'un vernis classique avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle. Avec cette finition, votre parquet sera préservé de nombreuses années.

01. La technologie

Le vernis renforcé est mis en oeuvre dans notre usine comme un vernis classique. Il passe cependant 2 fois sur ligne, augmentant de fait sa capacité de résistance à l'abrasion.

Sa base solvantée permet de conserver le charme d'un parquet authentique en améliorant son rendement.

02. Les essais réalisés sur le vernis renforcé

De nombreux essais d'abrasion « Taber » ont été réalisés par notre Service Qualité et par le FCBA avec des résultats toujours supérieurs à 15000 tours, ce qui montre des performances 2 fois supérieures aux standards européens.

Avec le vernis Renforcé, gagnez une classe d'usage pour votre parquet, idéal en ERP !

un parquet classé 33 selon la norme NF B 53-669, passera en classe 34 avec le Vernis renforcé.

03. L'entretien

L'entretien est d'une simplicité extrême : il suffit de respecter les prescriptions décrites dans les DTU et le guide Parquets du FCBA, ou tout simplement de suivre nos protocoles d'entretien.

- Dépoussiérage à l'aspirateur, au balai ou au chiffon (éviter les textiles imprégnés), qui sera journalier dans le cas de pièces avec accès sur l'extérieur. Un tapis de protection de qualité à l'entrée donnant sur l'extérieur retiendra poussières et gravillons.
- Nettoyage humide hebdomadaire (Lisabril®, détergent neutre pour parquet). Si l'on constate une évolution normale de l'aspect de surface après des années d'usage, il sera facile et rapide d'y remédier avec une métallisation ponctuelle (Rénovateur ou Métamat®).